

SKYPIX[®]
Professional Light Line

Máquina Haze 660W



Manual do Usuário

SK – HZ660

Por favor, leia este manual antes de usar esta máquina

Função principal:

Esta máquina possui características de alta potência, aquecimento rápido, spray de alta velocidade, raramente entupimento do bico, e operação simples.

Referências técnicas:

- **Voltagem:** 220V 50-60Hz
- **Potência:** 660w
- **Líquido base de óleo**
- **Saída de fumaça:** 6000cu.ft/min
- **Capacidade do tanque:** 5L
- **Consumo:** 0,4L/min
- **Controlador:** DMX (Interface), Controle remoto
- **Conexão DMX:** 3 cabos XLR
- **Case 1 pc**

Menu:

1. A001-A512 Endereço DMX
2. P001-P100 Operação da bomba (1-100 podem ser acionados)
3. F0-F100 Temporizador
4. D0-D200 Tempo de trabalho 1-200 segundos
5. L0-L200 Tempo de intervalo 1-200 segundos
6. Retorno

Canal DMX:

Nº	Display	Função
1	A001	Operação da bomba

Atenção:

- Por favor, siga todos os avisos sobre operação, segurança e reparo para evitar choques elétricos e manter o excelente efeito.

- Mantenha a máquina limpa e use em ambientes internos.
- Por favor, verifique se a energia é a voltagem alocada.
- Desligue a máquina após adicionar o líquido.
- Coloque na direção horizontal e não incline ou vire de cabeça para baixo.
- Desligue ou desconecte o plugue após o uso.

Operação:

1. Conecte o cabo de alimentação à tomada com fio terra. Ligue o interruptor em "On".
2. Pressione "ON", a máquina irá soltar fumaça, e pressionando "OFF" a máquina irá parar.
3. Se controlada pelo controlador DMX, defina o valor de CH1 entre 1-255; a máquina irá soltar fumaça, e parará se for 0.

Outros:

1. Toda a máquina pode ser obstruída por líquido nebuloso, sujo ou muito quente. Portanto, para prolongar o tempo de uso, por favor, faça a manutenção da máquina periodicamente.
2. Limpe a máquina com um pano seco e mantenha-a em local limpo.
3. Atenção ao operar:
 - Quando a máquina estiver funcionando, poderá haver vapor ou umidade perto da saída de spray. Por favor, leve isso em consideração antes de instalar a máquina de fumaça.
 - A máquina de fumaça pode ter um leve spray de fumaça durante o tempo de trabalho ou após parar de funcionar.
 - Toda a máquina de fumaça funcionará de forma cíclica. A bomba funcionará automaticamente após a temperatura cair abaixo de certo grau. O aquecedor também começará a trabalhar (a luz verde se apaga). Mas a máquina voltará a funcionar novamente após o indicador verde acender.

