

SKYPIX[®]
Professional Light Line

Máquina Haze 1500W



Manual do Usuário
SK-Q1500

Função principal: Esta máquina possui as características de alta potência, aquecimento rápido, spray de alta velocidade, raramente entupimento do bico, e operação simples.

Referências técnicas:

- Voltagem: 220V 50-60Hz
- Potência: 1500W
- Saída de fumaça: 6000cu.ft/min
- Capacidade do tanque: 3L
- Líquido a base de água
- Consumo: 0,4L/min
- Controlador: DMX (Interface), Controle remoto
- Conexão DMX: 3 cabos XLR

Menu:

1. **Intervalo:** 1—200 Tempo de intervalo entre cada spray (opcional de 1 a 200 segundos)
2. **Duração:** 1—200 Tempo de spray (opcional de 1 a 200 segundos)
3. **DMX512:** 1—512 Endereço DMX512
4. **Volume:** 1—100 Volume do spray (opcional de 1 a 100)
5. **Velocidade do ventilador:** 1—100 Velocidade do ventilador (opcional de 1 a 100)

Canal DMX:

No.	Display	Função
1	0-255	Velocidade do ventilador
2	0-255	Volume do spray, de baixo para alto

Operação:

1. Conecte o cabo de alimentação à tomada com fio terra. Ligue o interruptor em "On".

2. Pressione "ON", a máquina irá soltar fumaça, e pressionando "OFF" a máquina irá parar.
3. Se controlada pelo controlador DMX, defina o valor de CH1 entre 1-255; a máquina irá soltar fumaça, e parará se for 0.

Atenção:

- Por favor, siga todos os avisos sobre operação, segurança e reparo para evitar choques elétricos e manter o excelente efeito.
- Mantenha a máquina limpa e use em ambientes internos.
- Por favor, verifique se a energia é a voltagem alocada.
- Desligue a máquina após adicionar o líquido.
- Coloque na direção horizontal e não incline ou vire de cabeça para baixo.
- Desligue ou desconecte o plugue após o uso

Outros:

1. Toda a máquina pode ser obstruída por líquido nebuloso, sujo ou muito quente. Portanto, para prolongar o tempo de uso, por favor, faça a manutenção da máquina periodicamente.
2. Limpe a máquina com um pano seco e mantenha-a em local limpo.
3. Atenção ao operar:
 - Quando a máquina estiver funcionando, poderá haver vapor ou umidade perto da saída de spray. Por favor, leve isso em consideração antes de instalar a máquina de fumaça.
 - A máquina de fumaça pode ter um leve spray de fumaça durante o tempo de trabalho ou após parar de funcionar.
 - Toda a máquina de fumaça funcionará de forma cíclica. A bomba funcionará automaticamente após a temperatura cair abaixo de certo grau. O aquecedor também começará a trabalhar (a luz verde se apaga). Mas a máquina voltará a funcionar novamente após o indicador verde acender.