

**SKYPIX**<sup>®</sup>  
Professional Light Line

## **Ribalta Outdoor LED**



**SK-RP5**  
**Manual do Usuário**

## Especificações

**Modelo:** SK-RP5

**Ribalta Led RGBWA**

**Aplicação:** Outdoor, fachadas, eventos, Shows, cênica etc..

**Potência:** 44 leds 15W

**Canais DMX:** 5/9CH

**Cor:** RGBWA

**Ângulo da Lente** 35°

**Lente:** Vidro Temperado

**Controle** Via DMX/Auto/Slave

**IRC:** >80

**Lumen:** 33.000 lm/w

**Display** digital com botões

**Pintura** eletrostática preto fosco

**Proteção IP:**66

**Case:** 02 pcs

**Alimentação Bi-volt** – 50/60Hz

### 1. Como Imagic

#### Teclas de Função:

- A: Menu
- B: Up (Cima)
- C: Down (Baixo)
- D: Enter (Confirmar)



#### Instruções de Operação:

- Pressione a tecla A para acessar 8 efeitos de função diferentes.
- Os 2 primeiros números no visor indicam a função atual (consulte a tabela de funções abaixo).
- Os 2 últimos números representam o parâmetro ou código de endereço da função atual.
- Pressione as teclas B ou C para ajustar o parâmetro.
- Pressione a tecla D para confirmar.

## 2. Tabela de Funções - Visor LED

Nº	Exibição	Função	Descrição
1	DMX-9CH	Canal DMX (001–512)	Pressione B ou C para ajustar.
2	DMX-CH	Seleção de canal DMX (8CH/4CH)	Pressione B ou C para ajustar.
3	Jump	Mudança de cor (0–99)	Pressione B ou C para ajustar a velocidade.
4	Gradient	Mudança gradual de cor (0–99)	Pressione B ou C para ajustar a velocidade.
5	Color R	Cor vermelha (000–255)	Pressione B ou C para ajustar o valor.
6	Color G	Cor verde (000–255)	Pressione B ou C para ajustar o valor.
7	Color B	Cor azul (000–255)	Pressione B ou C para ajustar o valor.
8	Color W	Cor branca (000–255)	Pressione B ou C para ajustar o valor.
9	Color Y	Cor amarela (000–255)	Pressione B ou C para ajustar o valor.

## 3. Modo 9CH

Nº	Função	Descrição
CH1	Dimmer	Controle de brilho para R, G, B, W (escuro para brilhante).
CH2	Strobo	Strobo para R, G, B, W (velocidade ajustável).
CH3	Seleção de Função	Define os tipos de efeito: - 0–50: Nenhum. - 51–100: Mudança de cor por salto. - 101–150: Mudança gradual de cor. - 151–255: Mudança por salto.
CH4	Velocidade	Ajusta a velocidade dos efeitos (lento para rápido).

CH5	Diminuição Vermelha	Ajusta o brilho da luz vermelha (escuro para brilhante).
CH6	Diminuição Verde	Ajusta o brilho da luz verde (escuro para brilhante).
CH7	Diminuição Azul	Ajusta o brilho da luz azul (escuro para brilhante).
CH9	Diminuição Amarela	Ajusta o brilho da luz amarela (escuro para brilhante).

#### 4. Modo 5CH

Nº	Função	Descrição
CH1	Diminuição Vermelha	Ajusta o brilho da luz vermelha (escuro para brilhante).
CH2	Diminuição Verde	Ajusta o brilho da luz verde (escuro para brilhante).
CH3	Diminuição Azul	Ajusta o brilho da luz azul (escuro para brilhante).
CH4	Diminuição Branca	Ajusta o brilho da luz branca (escuro para brilhante).
CH5	Diminuição Amarela	Ajusta o brilho da luz amarela (escuro para brilhante).