

SKYPIX[®]
Professional Light Line

Máquina de Fumaça



Manual do Usuário

SK – F3000

Por favor, leia este manual antes de usar esta máquina

Função principal: Esta máquina possui características de alta potência, aquecimento rápido, spray de alta velocidade, raramente entupimento do bico e operação simples.

Referências técnicas:

- Voltagem: 220V 50-60Hz
- Potência: 3000w
- Saída de fumaça: 20000cu.ft/min
- Tempo de aquecimento 8 minutos
- Distância de disparo 6 metros
- Capacidade do tanque: 2.5L
- Consumo: 0,4L/min
- Controlador: DMX (Interface), Controle remoto
- Conexão DMX: 3 cabos XLR

Menu:

1. **A001-A512** Endereço DMX
2. **P001-P100** Funcionamento da bomba (1-100 podem ser ativados)
3. **F0-F100** Temporizador (timer/intervalo)
4. **D0-D200** Tempo de trabalho 1-200 segundos
5. **L0-L200** Intervalo de tempo 1-200 segundos
6. **Retorno**

Canal DMX:

Nº	Display	Função
1	A001	Funcionamento da bomba

Atenção:

- Por favor, siga todos os avisos sobre operação, segurança e reparo para evitar choques elétricos e manter o excelente efeito.
- Mantenha a máquina limpa e use em ambientes internos.
- Verifique se a energia está na voltagem adequada.
- Desligue a máquina após adicionar o líquido.
- Coloque na direção horizontal e não incline ou vire de cabeça para baixo.
- Desligue ou desconecte o plugue após o uso.

Operação:

1. Conecte o cabo de alimentação à tomada com fio terra. Ligue o interruptor em "On".
2. Pressione "ON", a máquina soltará fumaça, e pressionando "OFF" a máquina parará.
3. Se controlada pelo controlador DMX, defina o valor de CH1 entre 1-255 para que a máquina solte fumaça; ela parará se o valor for 0.

Outros:

1. Toda a máquina pode ser obstruída por líquido nebuloso, sujo ou muito quente. Portanto, para prolongar o tempo de uso, faça a manutenção da máquina periodicamente.
2. Limpe a máquina com um pano seco e mantenha-a em local limpo.
3. Atenção ao operar:
 - Quando a máquina estiver funcionando, pode haver vapor ou umidade perto da saída de spray. Por favor, leve isso em consideração antes de instalar a máquina de fumaça.
 - A máquina de fumaça pode ter um leve spray de fumaça durante o tempo de trabalho ou após parar de funcionar.
 - Toda a máquina de fumaça funcionará de forma cíclica. A bomba funcionará automaticamente após a temperatura cair abaixo de certo grau. O aquecedor também começará a trabalhar

(a luz verde se apaga). Mas a máquina voltará a funcionar novamente após o indicador verde acender.